






**Temperatūros registratoriaus naudojimosi aprašas,  
atsivežus imuninius vaistinius preparatus į  
Asmens sveikatos priežiūros įstaigas**

Šalčio krepšio sudedamosios dalys:


<b>Šalčio krepšys</b>	
<b>Termobarjerai</b>	
<b>Šalčio elementai</b>	
<b>Temperatūros registratorius</b>	
<b>Vakcinų kroviny</b>	

1. Atsekite ir atidarykite šalčio krepšį.
2. Nuimkite viršutinius šalčio elementus ir termobarjerus.
3. Išimkite iš šalčio krepšio temperatūros registratorių ir išjunkite jų:

- a. Norėdami išjungti temperatūros registratorių, paspauskite mygtuką , kuris aktyvuos ekraną.



- b. Ekране įsijungus temperatūros indikacijai

Nuspauskite mygtuką  ir laikykite tol, kol registratorius sustos (dėl apsaugos nuo atsitiktinio sustabdymo, mygtuką įspaudus reikia laikyti apie 5 sekundes).

- c. Registratoriui sustabdžius temperatūros registraciją, ekrano viršuje užsidegs STOP



ženklukas.

- d. Registratorių padėkite į šalį.
4. Iškraukite vakcinas iš šalčio krepšio.
  5. Paimkite temperatūros registratorių, atidenkite ir įstatykite į kompiuterio USB lizdą.
  6. Atidarius laikmeną, joje bus vienintelė byla.



7. Nukopijuokite įbylą ir išsiųskite el. paštu [yakcinos@ulac.lt](mailto:yakcinos@ulac.lt), el. laiško antraštėje nurodydami savo įstaigos pavadinimą.